## Installazione Driver OPTIc2 (Windows Vista)

REQUISITO FONDAMENTALE: Dovete avere l'accesso come **AMMINISTRATORE** del PC su cui si vuole installare il driver.

1. Inserire un CD *A*LGE nel PC.

Se non avete un CD ALGE, potete scaricare il driver dalla Homepage ALGE www.alge-timing.com

Dopo averlo scaricato, lo dovete estrarre: premere Unzip

o unzip all files in OPTIc2D pecified folder press the Un	river.exe to the zip button.	Unzip
Inzin to folder:		Run WinZip
Mary to rolder.	Browse	Close
Overwrite files without prompting		About
		Help

2. Collegare l' OPTIc2 al vostro PC ed accenderlo.

Attendere fino a quando la finestra di Windows termina la ricerca del driver. Si aprirà la seguente finestra. Cliccare su *Individuare ed Installare il driver* 

n	ecessario installare il driver per Dispositivo sconosciuto
۲	Individuare e installare il driver (scelta consigliata) Seguire la procedura guidata per l'installazione del driver per il dispositivo.
+	Visualizza questo messaggio in seguito Il messaggio verrà visualizzato di nuovo al successivo collegamento del dispositivo o al prossimo accesso a Windows
•	Non visualizzare più questo messaggio Il dispositivo non funzionerà fino all'installazione del driver

3. Se avete impostata l'opzione di Controllo dell'Account Utente, apparirà la seguente schermata. Cliccare su *Continua* 



4. Cliccare su *Non cercare online* (se compare la schermata seguente , o simile)



5. Cliccare su Disco non disponibile. Mostra altre opzioni



6. Cliccare su Cerca il software del driver nel computer



Installazione Driver OPTIc2 090302

7. Clicca su *Cerca* 

Quindi scegliere la localizzazione del driver e cliccare su OK e Avanti

a 🏭 VistaOS (C:)	*
ADOBE	100
De 🕌 CESI	E
Downloads	
🔺 📕 driver	
OPTIc2	
🔉 遇 TimyUSB	
Intel	*

8. Confermare che volete realmente installare questo driver e cliccare su Installa il software del driver



9. Dovrà apparire una finestra con il messsaggio di avvenuto completam4ento dell'installazione (come la seguente o simile). Cliccare su *Fine* 

Completamento dell'Installazione guidata hardware	
È stato installato il seguente hardware:	
OPTIc2 - Camera Typ 3	
L'installazione del software per il dispositivo è stata completata.	
Per terminare la procedura guidata, scegliere Fine.	

10. Potete controllare se il driver è correttamente installato. Andare su *Start / Pannello di controllo / Sistema e Manutenzione / Sistema / Gestione dispositivi.* 

Dovrà essere presente tra i dispositivi 1394 l'icona dell'OPTIc2

📥 De	vice Manager	
File	Action View Help	
<pre></pre>	) 🖬 🗐 📔 🖬 🍕 🏨	
	STD-PC 1394 controlled devices OPTIc2 - Camera Typ 3	
Ē	Computer	